


LWD 50A/RSX, LWD 70A/RSX



1772


(LWD 50A/RSX) 1679
(LWD 70A/RSX) 1680



1695



1683



1694

(LWD 50A/RSX) 1677-2
(LWD 70A/RSX) 1678-2

103



1682

1681

1681

1681

1694



(LWD 50A/RSX) 1773
(LWD 70A/RSX) 1774


Bezeichnung und Ersatzteilnummer aus der Ersatzteilstückliste 816018 entnehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Take the designation and no. of spare part from the spare part list 816018. Subject to technical modifications.

Trouver désignation et no. de pièce détaché en liste 816018. Sous réserve de modifications techniques.

Geräteaufbau	Equipment configuration	Configuration de l'appareil
LWD 50A/RSX, LWD 70A/RSX		
10x60702, 10x60802	1 / 2	816311a

LWD 50A/RSX, LWD 70A/RSX



(Q3)
245 Index a
1962 ≥ Index b

(Q1)
786 Index a
1917 ≥ Index b

(Q11)
1607

(C1)
1777 (LWD 50A/RSX)
1778 (LWD 70A/RSX)

(K20)
1693



(B11)
1686

(B10)
1685

1687

449-13

(F1)
1688



1681

1790

1012

1012

1775 (LWD 50A/RSX)
1776 (LWD 70A/RSX)



98



1692



1684

Bezeichnung und Ersatzteilnummer aus der Ersatzteilstückliste 816018 entnehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Take the designation and no. of spare part from the spare part list 816018. Subject to technical modifications.

Trouver désignation et no. de pièce détaché en liste 816018. Sous réserve de modifications techniques.

Geräteaufbau	Equipment configuration	Configuration de l'appareil
LWD 50A/RSX, LWD 70A/RSX		
10x60702, 10x60802	2 / 2	816311a